

Skötsel­anvisningar Kök – Bad - Garderob

Skåpstommar

Skåpstommarna är uppbyggda av melaminbelagd spånskiva.

Melaminskiktet är hårt och mycket lätt att rengöra. Det är dessutom mycket resistent mot olika kemikalier.

För rengöring rekommenderas att:

Torka med en fuktig trasa och diskmedel. Även koncentrerat handdiskmedel kan användas.

Om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar t-sprit användas.

Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt.

Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående och tränger in i befintliga skarvar.

Samtliga kanter är listade med ABS list som fogats samman med skivan genom ett funktionsskikt vilket med hög värme "smälts", resultatet - en tät och osynlig fog.

Luckor

Luckorna är uppbyggda av spånskiva som är beklädd med högtryckslaminat på bägge sidor.

Den mycket slitstarka ytan rengörs på samma sätt som rekommenderat för Melaminet, men kan kompletteras enl. följande:

Rengöring med vatten och allrengöringsmedel fungerar bra.

Färgfläckar , nagellack m.m. tas bort med t-sprit, bensin, aceton eller dylikt.

Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående och tränger in i befintliga skarvar.

Samtliga kanter är listade med ABS list som fogats samman med skivan genom ett funktionsskikt vilket med hög värme "smälts", resultatet - en tät och osynlig fog.

Bänkskivor av massivträ, oljebehandlade

Underhålls med rekommenderad olja. Om repor, tryckmärken eller ytfläckar uppstår, slipa lätt med fint sandpapper. Ta bort slipdammet och påför olja. Överskott torkas omgående bort med en luddfri bomullstrasa. Undvik att använda för mycket olja då det kan ge skivan ett flammigt och plastigt utseende. Kontinuerligt underhåll med olja krävs för undvikande av en torr yta som då också leder till att skivan tappas sin naturliga lyster.